



### 技术参数

### 安装注意事项

1. 在安装/拆卸耦合部件到步进电机轴端时，不要用锤子直接敲打轴端。
2. 电机不允许放置或使用受水或油滴侵袭的场所
3. 确保电缆不因外部弯曲力或自身重量而受到力矩或垂直重量问受到力矩或垂直负荷，尤其是电缆出口处或连接处

规格	L	步距角 (°)	保持扭矩 (N.m)	驱动电压 (V)	额定电流 (A)	相电感 (mH)	相电阻 (Ω)	转子惯量 (Kg.cm <sup>2</sup> )
130B50-Z	310	1.2	50	220	8.5	18.3	1.02	47.3
							深圳锐特机电技术有限公司	
							130B50-Z	
							键槽8-8-30	
标记	处数	更改文件名	签字	日期	图样标记		重量	比例
设计								1:2
日期								
		审核			共 张			第 张
		日期						